


# NOMAD POWER 500

## POPIS PRODUKTU



<b>1</b>	Flash LED
<b>2</b>	Vstupní port 5 V - 9
<b>3</b>	USB port 5 V 1 A
<b>4</b>	USB porty 5 V 2.1 A
<b>5</b>	Vstup pro startovací kabely
<b>6</b>	Tlačítko «BOOST»
<b>7</b>	Kontrolka nabíjení
<b>8</b>	Provozní kontrolka
<b>9</b>	Tlačítko vypnout/zapnout

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Tato příručka obsahuje pokyny pro provoz vašeho zařízení a preventivní opatření, která je třeba dodržovat pro vaši vlastní bezpečnost.

Před prvním použitím si jej pečlivě přečtěte a mějte jej po ruce pro budoucí reference.

Toto zařízení by mělo být používáno pouze pro spuštění nebo napájení v mezích uvedených na zařízení a v příručce. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny. V případě nesprávného nebo nebezpečného použití nemůže být výrobce odpovědný.



Zařízení vhodné pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte dešti nebo nadměrné vlhkosti.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jim bylo řečeno, jak bezpečně používat zařízení a jsou si vědomy možného rizika. Děti nesmí zařízení používat jako hračku. Úklid a údržbu mohou děti provádět pouze v případě, že jsou pod dohledem.

Nepoužívejte pro dobíjení nedobíjecích baterií

Nepoužívejte jinou nabíječku než nabíječku dodanou se strojem.

Nepoužívejte zařízení, pokud se zdá, že nabíjecí kabel je poškozené nebo nesprávně sestavené, aby se předešlo jakémukoli riziku zkratu baterie (nabíječka NOMAD POWER).

Nikdy nenabíjejte zamrzlou nebo rozbitou baterii.

Nepřikrývejte zařízení

Neumisťujte zařízení do blízkosti ohně ani jej nevystavujte vysokým teplotám dlouhodobé teploty přesahující 50 ° C

Pokud jsou svorky krátké, hrozí nebezpečí výbuchu nebo zasažení kyselinou nebo pokud je 12V zesilovač připojen k 24V vozidlu nebo naopak.

---

Automatický režim provozu a omezení použití jsou vysvětleny níže v tomto návodu k obsluze.

---



### **Nebezpečí výbuchu a ohně!**

Nabíjená baterie může emitovat výbušný plyn



- Chraňte před plameny a jiskrami. Nekuřte.
- Chraňte elektrické kontakty baterie před zkratem obíhající.



### **Nebezpečí úniku kyseliny!**



- Noste bezpečnostní rukavice a brýle



- Pokud dojde ke kontaktu vašich očí nebo pokožky s kyselinou z baterie, opláchněte postiženou část těla velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



### **Připojení/odpojení:**

- Před připojením / odpojením zařízení k / od baterie odpojte napájení.



Třída zařízení III (NOMAD POWER).

---

### **Údržba:**

- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, zařízení by se nemělo používat (nabíječka NOMAD POWER).



- Servis by měl provádět kvalifikovaný odborník
  - Varování! Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před prováděním jakýchkoli prací na zařízení.
  - V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky.
  - Povrchy zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem.
-

**Regulace**

- Zařízení vyhovuje evropské směrnici.
- Osvědčení o shodě je k dispozici na našich webových stránkách.



- Značka shody EAC (Euroasian Economic Commission)
- Zařízení odpovídá marockým normám.



- Prohlášení C<sub>μ</sub> (CMIM) o shodě je k dispozici na našem webu (viz titulní strana).


**Likvidace:**

- Tento produkt by měl být zlikvidován ve vhodném recyklačním zařízení. Nevyhazujte do domácího odpadu.
- Před likvidací musí být ze zařízení vyjmuta baterie.
- Zařízení musí být bezpodmínečně odpojeno od napájecí sítě před vyjmutím baterie.

## POPIS PRODUKTU

Díky své vysoce výkonné lithium-iontové baterii (77,7 Wh) NOMAD POWER 500 plní 3 funkce:

- Okamžitý start vozidel vybavených 12V baterií (6 článků 2V), jako jsou motokáry, motocykly, automobily, dodávky atd.
- Napájení 12 V pro malá elektronická zařízení přes jejich USB porty. Většinu mobilních telefonů, smartphonů, přenosných herních zařízení, přehrávačů MP3 / MP4 lze nabíjet pomocí dodávaného příslušenství.
- Servisní osvětlení



Extrémní venkovní teploty nebo mechanické problémy na vozidle (špatný startér, žádné palivo nebo problémy s motorem) mohou omezit kapacitu posilovače.

## OPERATION



Indikátory

Stisknutím tlačítka ON / OFF (9) zkontrolujete úroveň vnitřní baterie NOMAD POWER.


Světla	1 blikající	1 stabilní	2 stabilní	3 stabilní	4 stabilní
Kapacita interní baterie zařízení	0%	25%	50%	75%	100%

Během nabíjení zařízení postupně blikají indikátory. Počet rozsvícených indikátorů označuje kapacitu interní baterie NOMAD POWER. Pokud je baterie pozastavena nebo dobíta, všechna světla trvale svítí.



**NABÍJEČKU NOMAD POWER BATTERY NABÍJEJTE před prvním použitím a po každém použití.**

## NABÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE



- 1 - Připojte univerzální nabíječku do zásuvky a nabíjecí kabel do nabíječky.
- 2 - Připojte druhý vstup (2) k NOMAD POWER pro zahájení nabíjení.


## STARTOVÁNÍ VOZIDLA

Funkce nouzového startu u benzinových nebo naftových vozidel vybavených baterií 12V. Ke spuštění vozidla postupujte následujícím způsobem:




**Aby bylo možné provést pokus o spuštění, musí být NOMAD POWER nabitý alespoň z 80%. Je doporučené plné nabití boosteru.**

1



Připojte propojovací kabel ke konektoru NOMAD POWER (5).

2



- 1- Připojte červenou svorku k (+) baterii.
- 2- Připojte černou svorku k (-) baterie.

3



Pokud provozní LED (8) bliká zeleně, je zařízení připraveno.

Pokud LED (8) svítí červeně a zazní zvukový alarm, přečtěte si tabulku na straně 12.


4



Provedení startu.

**! Nepřekračujte 4 pokusy o spuštění s časovým intervalem 30 sekund mezi nimi.**

5



Po spuštění odpojte kabel inteligentního startu z konektoru (5) a do 30 sekund odstraňte 2 tábory ze svorek baterie vozidla.



**Nechte vozidlo běžet.**

6




Pokud se vozidlo ani po 4 pokusech nespustí, kontrolka LED (8) bliká střídavě červeně a zeleně.

Počkejte 120 sekund a poté zkuste začít znovu.

**Pokud se vozidlo stále nespustí, obraťte se na odborníka. Nerestartujte.**

7



Pokud je po zapnutí vnitřní baterie méně než 80%, nabijte NOMAD POWER.

**Po nastartování vozidla počkejte alespoň 30 minut, než NOMAD POWER nabijete.**

### Funkce «BOOST»

Pokud je baterie vozidla příliš vybitá, NOMAD POWER nelze spustit.

NOMAD POWER 500 je vybaven funkcí «BOOST» pro vynucený start.

1



LED dioda (8) nesvítí, což značí, že napětí na svorkách baterie je příliš nízká.

2

Stiskněte tlačítko «BOOST» (6) na dlouhou dobu (> 3 s) a počkejte, dokud se nerozsvítí LED (8)


BOOST zezelená.

Proveďte spuštění automaticky do 30 sekund před NOMAD POWER existuje režim «BOOST».


### NABÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

1- Připojte kabel k USB portu NOMAD POWER 1 (3-4)

2- Vyberte vhodný adaptér pro mobilní telefon nebo stůl a připojte jej. NOMAD POWER spustí nabíjení automaticky.



## FUNKCE SVÍTILNA



Stisknutím tlačítka ON / OFF (9) po dobu 3 sekund zapnete LED diody.  
Krátkým stisknutím tlačítka (9) přepnete režimy osvětlení (3 dostupné režimy: normální, stroboskop a SOS).

## OCHRANA

Toto zařízení je chráněno proti přetížení, přehřátí, nadměrné intenzitě, hlubokému vybití, zkratu a přepólování.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
1	Žádná odpověď při stisknutí tlačítka ON / OFF	NOMAD POWER je vybitý.	Nabijte produkt.
2	Červená LED svítí + pípnutí	Zkrat.	Zkontrolujte, zda jsou svorky dobře připojené a odpojte / zasuňte propojovací kabel.
		Přepólování.	Zkontrolujte polaritu svorek a odpojte / znovu připojte kabel Smart Start.
3	Nesvítí žádná LED.	Může být poškozena baterie vozidla.	Zkontrolujte správnost připojení svorek. Stiskněte tlačítko „BOOST“ a počkejte, až se rozsvítí ZELENÁ LED dioda: - Pokud se rozsvítí ZELENÁ LED dioda, zkuste spustit start do 30 sekund. - Pokud ZELENÁ LED nesvítí, nepokoušejte se nastartovat a obraťte se na odborníka.

## ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození při přepravě.
- Normální opotřebení dílů (např. Kabelů, svorek atd.).
- Poškození v důsledku nesprávného použití (chyba napájení, pád zařízení, demontáž).
- Selhání související s prostředím (znečištění, rez, prach).

V případě poruchy vraťte jednotku svému distributorovi spolu s:

- Dokladem o nákupu (potvrzení atd.)
- Popisem poruchy